

Mega System

Kompakt, egyszerű és megbízható

Útmutató a GPS – Clock használatához

Version 1,0



Írta László Endre Antal

1.1 Bekapcsolás

A feltöltött GPS-es órát ha bekapcsolja akkor a kijelzőn a következőt látja:

Muhold kereses..

Idoz : +01 Teli

Ez azt jelenti, hogy a vevő keresi a műholdak jelét, az időzóna a Berlin – Budapest időzónára van beállítva és a Téli időszámítási módban üzemel.

Az ON / Menu gombbal léptethet a információs és beállítási menük pontok között a kívánt információhoz vagy beállítási menü ponthoz.

A szabadban a bekapcsolást követő 5 – 180 mp. elteltével megjelenik a valós idő és ekkor a következő látható:

16:50.27 19/03

Idoz : +01 Teli

1.2 Ismerkedjünk meg a menü pontjaival

Az első menü pont:

16:50.27 19/03

Idoz : +01 Teli

A második menü pont:

16:50.27 19/03

Elem tele

Ez az órában lévő elem töltöttségére utaló információ.

A harmadik menü pont:

16:50.27 19/03

Beallitasok

Ebben a menü pontban a GPS-es óra beállításai és megjelenítése állítható be. A negyedikől a nyolcadik menü pontig, GPS információk vannak. Bemérések és helymeghatározások céljából.

A negyedik menü pont:

16:50.27 19/03
Holdak: 06 01.6

Ez azt jelenti, hogy a GPS-es óra jelenleg hat műholdat vesz.

Az ötödik menü pont:

16:50.27 19/03
Szel: 4735.2835N

Ez a GPS által éppen mért szélességi helyzetet mutatja.

A hatodik menü pont:

16:50.27 19/03
Hosz: 01855.6242

Ez a GPS által éppen mért hosszúsági helyzetet mutatja.

A hetedik menü pont:

16:50.27 19/03
Mag.: 00222.7M

Ez a GPS által éppen mért magassági helyzetet mutatja.

A nyolcadik menü pont:

16:50.27 19/03
Seb.: 000.0

Ez a GPS által éppen mért sebességet mutatja.

2.1 Beállítások

Ez a menüpont a GPS-es óra beállítási menüjébe való beléptetést szolgálja. A beállításokba való belépéshez az **ON/Manu** gomb 2 mp. ideig tartó lenyomás juttat el.

Az első beállítások menü pontban:

Beallitasok
Nyelv: Magyar

Választhat a Magyar és az Angol nyelv között az **ON/Manu** gomb 2 mp. ideig tartó lenyomásával.

A második beállítások menü pontban:

Beallitasok
Ido zona: +01

Beállítható az idő zóna ahol a GPS-es órát használják. (A magyar versenyzők a **+01** idő zónában élnek.)

A harmadik beállítások menü pontban:

Beallitasok
DTS: Teli

A nyári időszámításra való átállítása következő:

- Tartsa a **On/Menu** gombot 2 mp..ig lenyomva és a GPS-es óra átkapcsol.

Az átkapcsolás után a GPS-es óra kijelzőjén a következőt látja:

Beallitasok
DTS: Nyari

Ezzel a Gps-es órát a nyári időszámításnak megfelelő üzemmódba kapcsolta.

A negyedik beállítások menü pontban:

Beállítások
GPS info van

Ez azt jelenti, hogy az alap menü negyediktől – nyolcadikig az információk megjelennek –e vagy sem.

Az ötödik beállítások menü pontban:

Beállítások
Hiba ker.: 00

Ez a menü pont a szerviz részére szolgáltat információt, meghibásodás esetén.

A hatodik beállítások menü pontban:

Beállítások
Kikapcs ido: 15

Ez azt jelenti, hogy a GPS-es óra 15 perc üresjárat után automatikusan kikapcsol. Ez az **On/Menu** gomb 2 mp.-nél hosszabb lenyomásával változtatható.

A hetedik beállítások menü pontban:

Beállítások
Gy.sz: 47DDA70F

Ez a GPS-es óra gyártási száma.

